



Beschreibung Cemcolori Lackprimer

Der Cemcolori Lackprimer ist ein spezieller 1-Komponenten Primer, der als erste Lackschicht verwendet werden kann.

Bei der Anwendung auf Cemcolori wird eine gleichmäßigere Saugfähigkeit erreicht.

Die Lackgrundierung dringt nicht so tief ein wie die Lacke und bildet eine Haftbrücke, auf der die anderen Lackschichten aufgetragen werden können.

Auftragen von Lackgrundierung auf Nivelliermassen:

Beim Auftragen auf Nivelliermassen empfehlen wir, 2 Schichten Lackgrundierung aufzutragen, wobei die erste Schicht mit 30% Wasser verdünnt und die zweite Schicht unverdünnt zu verarbeiten ist. Dann 2 weitere Male mit einem der anderen Lacke lackieren. Bitte vor dem Lackieren prüfen, ob die Nivelliermasse anstrichverträglich ist. Im Zweifel den Hersteller der Nivelliermasse kontaktieren.

Auf mineralischen Böden nur Lackgrundierung wie Cemcolori Basis Deco und Basis Deco Rough verwenden.

Tragen Sie die Farbgrundierung nicht auf Cemcolori LavoPox und Pronto auf.

Verarbeitung

Vor dem Auftragen der Cemcolori-Lackgrundierung muss der Boden sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Wachs und Pflegemitteln sein. Die Fußbodenheizung sollte während der Anwendung nicht eingeschaltet sein. Den Lackprimer gut aufrühren. Leicht mischen und dann kann mit der Grundierung begonnen werden. Raum-, Boden- und Anwendungstemperatur: 18-25°C. Relative Luftfeuchtigkeit: 40-75%.

Zum **langfristigen Schutz** der Böden rollen Sie die Lackgrundierung mit einer trockenen, sauberen Mikrofaserrolle gleichmäßig auf dem Boden aus (arbeiten Sie immer aus einer Farbwanne oder einem Eimer). Beginnen Sie mit dem Licht (d.h. in der Regel auf der Fensterseite) und arbeiten Sie vom Licht weg, um die Oberfläche während des Auftrags beurteilen und eventuelle Mängel sofort korrigieren zu können. Dabei die Beschichtung in max. 1 m breiten Streifen quer zur Lichtrichtung (d.h. parallel zum Fenster) mit der Rolle auftragen und dann gleichmäßig in Lichtrichtung ausrollen. Vermeiden Sie Pfützen.

Nach ausreichender Trocknungszeit (ca. 1-2 Stunden, aber noch am selben Tag) kann die 2. Lackschicht (PU-Finish, PU-Finish extra matt oder Supercoat) aufgetragen werden. Bei Böden (allgemein) und Wänden in Nassbereichen (z.B. Duschen) ca. 2 Stunden später eine dritte Schicht auftragen. Wenn die Trocknungszeit mehr als 12 Stunden beträgt (zwischen dem ersten und dem zweiten Anstrich), muss der Boden/die Wand zwischendurch leicht angeschliffen werden.

Nach dem Trocknen der letzten Beschichtungsschicht (mindestens 12 Stunden) kann der Boden vorsichtig begangen werden.

Die endgültige Haltbarkeit der Beschichtung wird nach ca. 7 Tagen bei Raumtemperatur erreicht.

Hinweis:

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung. Vermeiden Sie Zugluft und starke Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Oberflächen vor Staub. Schalten Sie die Fußbodenheizung rechtzeitig vorher aus. Ecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle bearbeitet werden können, mit einem Flachpinsel vorstreichen und sofort danach so weit wie möglich überrollen, um schmierende Kanten zu vermeiden.

Verbrauch:

ca. 50-80 g pro m²

Hinweis:

Natürliche Farbveränderungen sind möglich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.